## Multi-Powered Emergency Radio Model:WR201

### **USER MANUAL**

### EN

### INTRODUCTION

Never lose touch with what's going on with this handy device:stayed tuned to your favorite radio station or listen for the latest weather warnings.

Equipped with an emergency siren, flashlight and ability to charge your mobile phone, this Multi-Powered Emergency Radio is a must-have item for your outdoor adventures.

Keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions as well as technical specifications and warnings you should know about.

NOTE This product is specifically equipped for access to NOAA Weather Radio, but it does not have an alert function when weather warnings occur. For alert features, please consider our WR202 or WR203 models with Alert and SAME Alert functionality.

### ABOUT THE NATIONAL WEATHER RADIO SYSTEM

The National Weather Service (NWS) is an agency within the National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) that operates a nationwide network of radio stations known as the NOAA Weather Radio (NWR). The NWR radio system broadcasts warning information for all types of hazards, both natural and technological. Working in conjunction with the Emergency Alert System (EAS), NWR is an all-in-one hazards radio network and is considered to be the single source of all comprehensive weather and emergency information.

A nationwide network, the NWR consists of more than 1000 stations in the United States, Puerto Rico, the US Virgin Islands and US Pacific Territories. Broadcasts are designed to meet local needs. Routine programming is repeated every few minutes and consists of local forecast, regional conditions and marine forecasts.

Additional information, including river stages and climatic data, is also provided. During emergencies, these routine broadcasts are interrupted to report specific warnings.


### OVERVIEW

### FRONT VIEW



- 1. VOL knob: turn on / off radio; adjust volume
- 2. **SIREN:** turn emergency alarm on/off
- Solar panel
- MODE switch: select radio (AM / FM), National Weather Radio (NWR channels 1-7) or mobile phone charqing
- 5. Crank: wind to charge battery or mobile phone
- LED indicator:red light to indicate unit / mobile phone is charging or green light to indicate radio is on

#### BACK VIE



- 1. turn flashlight on/off
- 2. **TUNING**: adjust radio frequency (AM / FM only)
- 3. Antenna
- 4. Liaht
- 5. Mobile phone charger jack
- 6. Headphone jack
- 7. DC adapter jack

### POWER SOURCE

This Multi-Powered Emergency Radio has a builtin rechargeable battery that can store energy from different sources: a solar panel, a manual hand crank, or electricity via an adapter (not included in package).

### Insert rechargeable battery:

- Using a screwdriver, remove screw from battery compartment cover and lift cover away.
- Insert battery pack (with cylinders lying sideways).
- Align holes in the connector with the pins, then push connector in



- 4. Tuck wires in and ensure they are within the battery
- Close battery compartment cover and secure with screw.

### SOLAR POWER

Expose the solar panel directly to sunlight.

### TIPS

- For best results when charging the battery, place the solar panel directly with view to sunlight.
- Direct solar panel as follows:

Solar panel facing:	if you reside in the:
North	Southern Hemisphere
South	Northern Hemisphere

- It takes approximately 18 hours to fully charge the battery by solar power (under strong light conditions).
- Do not scratch the solar panel's surface or wipe it with strong detergent.
  Do not expose the solar panel to rain, snow or
- moisture.
   The duration of the rechargeable battery's charging or operating time is determined by either the intensity of sunlight or the position of the solar panel
- Do not overcharge the batteries.

**NOTE** Solar panel cannot be used to charge mobile phone.

#### DVNK

Mobile phones can only be charged by cranking or by adapter (separate purchase required).

#### To charge unit:

Slide MODE switch to any position other than .
 Lift crank and wind clockwise.

### To charge mobile phone:

- Using USB cable (not included) connect one end to the mobile phone and the other end to mobile phone charger jack.
- 2. Slide **MODE** switch to select ...

**NOTE** 1 minute of winding can power the radio for approx. 10 minutes. It would take approximately 50 minutes of continuous winding (2 turns per second) to fully charge the battery.

### ELECTRICITY FROM ADAPTER

To use this feature, purchase a 5V adapter.

- Lift the soft plastic cover located on the back of the unit.
- Plug adapter into the unit and the other end to wall outlet.
- 3. Slide **MODE** switch to or any other position depending on what you intend to charge.

**NOTE** It takes 2.5 hrs to fully charge the battery by using a charger, that is not included.

### AM/FM RADIO

To turn radio on / off and adjust volume:

Green light indicates radio is on.

NOTE When charging, even if radio is on, indicator light will be red

### To select frequency:

- 1. Slide MODE switch to select AM or FM.
- 2. Turn TUNING wheel to adjust frequency.

TIP Reception quality may vary; try positioning in various locations. If using the unit indoors, reception will improve as you get closer to windows or upper rooms of your residence or location. Be sure to extend the antenna to improve reception as well.

### NOAA WEATHER RADIO

### FINDING LOCAL CHANNELS

National Weather Service uses one of 7 preset radio frequencies for their NOAA Weather Radio transmitters across the country. Please refer to the below phone number and website link to find the right channel for your local county:

### To contact the NWS by telephone:

- 1. Phone 1-888-NWR-SAME (1-888-697-7263).
- Priorie 1-888-NVR-SAME (1-888-097-7203).
   Follow prompts through a simple voice menu.

### To obtain NWS radio channels on the internet:

- 1. Locate www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm
- Click the State for which information is needed.
- For example, clicking on "Montana" will give a list of information relevant to the State of Montana including

the names of counties, NWR transmitter locations, the frequency of the transmitter, the strength of the signal in WATTS, and any remarks as applicable.

CONT	INVVIX	II IVE W	OALL	CHOOSE
	TRANS	MHZ		RADIO
	MITTER			CHANNEL
Beaverhead	Butte,MT	162.550	WXL79	7
Beaverhead	Dillon,MT	162.475	WNG638	4
Big Horn	Billings,MT	162.550	WXL27	7
Blaine	Havre, MT	162.400	WXL53	1
Blaine	Billings MT	162.475	WWG85	4
Broadwater	Helena, MT	162.400	WXK66	1
Carbon	Billings MT	162.550	WXL27	7
Carter	Baker, MT	162.550	WXK57	7
Cascade	Great Falls,	162.550	WXJ43	7
	MT			
Chouteau	Miles Hill, MT	162.500	WWG84	5

### After identifying the frequency of your local NOAA ABOUT

Weather Radio transmitter, refer to below table to find the corresponding channel (1-7).

Then slide **MODE** switch to select WB 1-7.

Framples of which radio to choose for a particular

Examples of which radio to choose for a particular location is given in the far right column in above chart

CHANNEL	CORRESPONDING
	RADIO FREQUENCY
1	162.400 MHz
2	162.425 MHz
3	162.450 MHz
4	162.475 MHz
5	162.500 MHz
6	162.525 MHz
7	162.550 MHz

### **EMERGENCY SIREN**

Push **◀ SIR€N** switch outward to turn emergency alarm on.

To turn alarm off, push **4** SIREN switch back to its original position.

### LASHLIGHT

Press -o- to turn flashlight on / off.

SPECIFICATIONS		
TYPE	DESCRIPTION	
LxWxH	6.3 x 1.8 x 3.0 in	
	(160 x 45 x 77 mm)	
Weight	10.9 oz (308 g)	
AM radio	520 – 1710 KHz	
FM radio	88 – 108 MHz	
Battery	350mAh 3.6V Ni-MH	
	rechargeable battery	
DC adaptor	DC5V 500mA (not included)	

### PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc.
  Do not immerse the unit in water. If you spill liquid
- over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.

   Do not clean the unit with abrasive or corrosive
- Do not tamper with the unit's internal components.
  This invalidates the warranty.
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Images shown in this manual may differ from the actual display.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment and not as household waste.
   Placement of this product on certain types of
- wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

NOTE The technical specifications for this product

and the contents of the user manual are subject to

NOTE Features and accessories will not be available in all countries. For more information, please contact your local retailer.

change without notice.

### ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (<a href="www.oregonscientific.com">www.oregonscientific.com</a>) to learn more about Oregon Scientific products. If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit: <a href="https://us.oregonscientific.com/service/support.asp">https://us.oregonscientific.com/service/support.asp</a>

For international inquiries, please visit: <a href="http://us.oregonscientific.com/about/international.asp">http://us.oregonscientific.com/about/international.asp</a>

### FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  Increase the separation between the equipment
- and receiver.

  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
- connected.
  Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

### ECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please visit our website at <a href="http://us.oregonscientific.com/service/">http://us.oregonscientific.com/service/</a> for all enquiries.

### We

Name: Oregon Scientific, Inc.
Address: 19861 SW 95th Ave., Tualatin,
Oregon 97062 USA

### Telephone No.: 1-800-853-8883

## declare that the product Product No.: WR201

Product Name: Multi-Powered Emergency Radio
Manufacturer: IDT Technology Limited
Address: Block C, 9/F, Kaiser Estate,
Phase 1, 41 Man Yue St.

Hong Kong

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Hung Hom, Kowloon

## Radio à Alimentation Multiple pour situations d'urgence

### Modèle : WR201

### FR INTRODUCTION

Ne perdez jamais le contact avec ce qui se passe autour de vous grâce à cet appareil très pratique: restez à l'écoute de votre station radio favorite ou écoutez les alertes météo en cours.

**NOTICE D'UTILISATION** 

Equipée d'une sirène d'alarme, d'une lampe torche et de la capacité de recharger votre téléphone portable, cette Radio à Alimentation Multiple pour situations d'urgence est l'accessoire indispensable de vos aventures de plein air.

Gardez cette notice à portée de main quand vous utilisez

ce nouveau matériel. Elle contient des instructions pratiques détaillées ainsi que les caractéristiques techniques et les avertissements que vous devriez connaitre.

**REMARQUE** Cet appareil est équipé spécifiquement pour l'accès au réseau de Radio Météo NOAA, mais il n'a pas de fonction d'alerte quand des alertes météo se produisent. Pour les fonctions d'alerte, veuillez considérer nos modèles WR202 ou WR203 avec fonctions d'alerte standard et d'alerte SAME.

### A PROPOS DU RÉSEAU NATIONAL DE RADIO MÉTÉO


Le service Météorologique National (NWS) est une agence qui fait partie de l'Administration Nationale Océanique & Atmosphérique (NOAA) qui gère un réseau national de stations radio connu comme Radio Météo NOAA (NWR). Le système de radio NWR diffuse des informations d'alerte concernant tous types de dangers, soit naturels, soit technologiques. En conjonction avec le Système d'Alertes d'Urgence (EAS), NWR est un réseau intégré pour tous les risques et est considéré comme source unique de toute l'information complète sur la météo et les alertes d'urgence.

Étant un réseau national, NWR est constitué de plus de 1000 stations aux États-Unis, à Porto Rico, aux lles Vierges Américaines et dans les territoires américains du Pacifique. Les émissions sont conçues pour répondre aux besoins locaux. Un programme de routine est répété à quelques minutes d'intervalle et comprend des prévisions locales, les conditions météo régionales et les prévisions météo marines.

De l'information supplémentaire, y compris les niveaux des rivières et les données climatiques, est également fournie. En cas d'urgence, ces émissions de routine sont interrompues pour diffuser des alertes spécifiques.

### VUE D'ENSEMBLE

### ....




- VOL : bouton pour allumer / éteindre la radio et régler le volume
- 2. 

  SIREN: allumer / éteindre la sirène d'alarme
- Panneau solaire
- MODE: interrupteur pour sélectionner la fréquence radio (AM / FM), la Radio Météo Nationale (NWR canaux 1-7) ou le chargement de téléphone portable
- 5. Manivelle: à remonter pour charger la batterie ou un téléphone portable

6. Voyant LED: le voyant rouge indique que l'appareil ou le téléphone portable est en train d'être chargé, le voyant vert indique que la radio est en marche

### VUF ARRIÈRE



- 1. -O- Allume / Éteint la lampe torche
- 2. **TUNING**: ajuste la fréquence radio (AM / FM seulement)

5. Prise de chargement de téléphone portable

- 4. Lampe
- Prise de casque
   Prise d'adaptateur courant continu

### SOURCE D'ALIMENTATION

Cette Radio à Alimentation Multiple pour situations d'urgence a une batterie rechargeable qui peut entreposer l'énergie de sources différentes : un panneau solaire, une manivelle ou de l'alimentation électrique par un adaptateur (qui n'est pas inclus).

### Insertion de la batterie rechargeable :

- Avec un tournevis, dévisser la vis du compartiment
   à batterie et enlever le couvercle
- Insérer le bloc batterie (la partie cylindrique positionnée parallèlement à la radio).
   Aligner les trous de connexion avec les broches et
- enfoncer le connecteur.
- Ranger les fils soigneusement pour s'assurer qu'ils sont à l'intérieur du compartiment à batterie.
- Refermer le couvercle du compartiment à batterie et le verrouiller avec la vis.

ALIMENTATION SOLAIRE

### Exposer le panneau solaire directement à la lumière du soleil.

Pour de meilleurs résultats quand vous rechargez la batterie, placer le panneau solaire en vue directe

Diriger le panneau solaire comme suit :

Le panneau solaire | Si vous résidez dans:

# fait face au : Nord L'Hémisphère Sud Sud L'Hémisphère Nord

- Il faut environ 18 heures pour charger la batterie complètement par alimentation solaire (avec un ensoleillement fort).
- Ne pas rayer la surface du panneau solaire ou le nettoyer avec un détergent puissant.
  Ne pas exposer le panneau solaire à la pluie, la
- neige ou l'humidité.
   La durée de chargement de la batterie rechargeable ou le temps d'utilisation sont déterminés soit par l'intensité de l'ensoleillement, soit par la position du panneau solaire par rapport au soleil.
- Ne pas charger la batterie excessivement.

REMARQUE Le panneau solaire ne peut pas être utilisé pour charger les téléphones portables.

### MANIVELLE

Le téléphone portable ne peut être rechargé qu'en utilisant la manivelle ou l'adaptateur (achat séparé

### Pour charger l'appareil :

- Faire glisser l'interrupteur MODE sur tout autre position que
   Soulever la manivelle et remonter dans le sens des
- Soulever la manivelle et remonter dans le sens des aiguilles d'une montre.

### Pour charger un téléphone portable : 1. Utiliser un câble USB (non inclus) et connecter une

- extrémité au téléphone portable et l'autre à la prise de chargement.

  2. Faire glisser l'interrupteur **MODE** pour choisir ...
- Soulever la manivelle et remonter dans le sens des aiguilles d'une montre.

**REMARQUE** 1 minute de remontage peut alimenter la radio pendant environ 10 minutes. Il faudrait environ 50 minutes de remontage continu (2 tours par seconde) pour charger complètement la batterie.

## ÉLECTRICITÉ D'UN ADAPTATEUR Pour utiliser cette fonction, acheter un adaptateur 5V.

- Levez le petit couvercle en caoutchouc situé à l'arrière de l'appareil.
   Brancher l'adaptateur dans l'appareil et l'autre bout
- dans une prise électrique.

  3. Faire glisser l'interrupteur MODE sur ou tout autre position selon ce que vous voulez charger.

REMARQUE II faut 2,5 heures pour charger complètement la batterie en utilisant un chargeur qui n'est pas inclus

### RADIO AM/FM

Tourner le bouton VOL

Pour choisir la fréquence

Pour allumer / éteindre la radio et ajuster le

**REMARQUE** Durant le chargement, même si la radio est en marche, le voyant sera rouge.

Faire glisser l'interrupteur MODE pour choisir AM ou FM.
 Tourner le bouton TUNING pour ajuster la

Le voyant vert indique que la radio est en marche.

fréquence. **ASTUCE** La qualité de réception peut varier : essayer de positionner la radio dans des endroits variés. Si l'appareil est utilisé à l'intérieur, la réception deviendra meilleure près des fenêtres ou aux étages supérieurs de votre résidence ou lieu d'utilisation. Assurez vous

aussi d'étendre l'antenne pour améliorer la réception

### RADIO MÉTÉO NOAA

votre localisation

### COMMENT TROUBURE OUT THE COMMENT OF

Le Service Météo National utilise une des 7 fréquences radio préréglées pour ses émetteurs de la Radio Météo NOAA dans tout le pays. Veuillez vous référer à la liste de numéros de téléphone et au lien du site web ci-dessous pour trouver la chaine appropriée pour

### Pour contacter NWS par téléphone:

Pour obtenir les chaines radio NWS sur l'internet:

1. Trouver le site <a href="https://www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm">www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm</a>

Appeler 1-888-NWR-SAME (1-888-697-7263).

Suivre les indications d'un menu vocal simple.

2. Cliquer sur l'état pour lequel l'information est recherchée.

d'informations sur l'état du Montana, y compris les noms des comtés, les emplacements des émetteurs NWR, la fréquence de l'émetteur, la puissance du signal en WATTS, et toutes remarques applicables.

Par exemple, cliquer sur "Montana" donnera une liste





COMTÉ	ÉMETTEUR	FREQ	NOM	CHOISIR
	NWR	MHZ		LA CHAIN
				RADIO
Beaverhead	Butte,MT	162 550	WXL79	7
Beaverhead	Dillon,MT	162 475	WNG638	4
Big Horn	Billings,MT	162 550	WXL27	7
Blaine	Havre, MT	162 400	WXL53	1
Blaine	Billings MT	162 475	WWG85	4
Broadwater	Helena, MT	162 400	WXK66	1
Carbon	Billings MT	162 550	WXL27	7
Carter	Baker, MT	162 550	WXK57	7
Cascade	Great Falls,	162 550	WXJ43	7
	MT			
Chouteau	Miles Hill, MT	162 500	WWG84	5

Après avoir identifié la fréquence de votre émetteur local de la Radio Météo NOAA référez-vous au tableau ci-dessous pour trouver la chaîne correspondante

Ensuite faire glisser l'interrupteur MODE pour choisir WR 1-7

Des exemples de quelle radio choisir pour un endroit spécifique sont donnés dans la colonne à l'extrême droite du tableau ci-dessus.

FREQUENCE RADIO	
CORRESPONDANTE	
162.400 MHz	
162.425 MHz	
162.450 MHz	
162.475 MHz	
162.500 MHz	
162.525 MHz	
162.550 MHz	

### SIRÈNE D'ALARME

Pousser le bouton 4 SIREN vers l'extérieur pour mettre la sirène d'alarme en marche

Pour éteindre l'alarme, remettre le bouton 4 SIREN dans sa position d'origine.

### LAMPE TORCHE

Appuyer sur -o- pour allumer / éteindre la lampe

CARACTÉRISTIQUES		
TYPE	DESCRIPTION	
LxIxH	6,3 x 1,8 x 3,0 pouces	
	(160 x 45 x 77 mm)	
Poids	10,9 onces (308 g)	
Radio AM	520 – 1710 KHz	
Radio FM	88 – 108 MHz	
Batterie	Batterie rechargeable	
	350mAh 3,6V Ni-MH	
Adaptateur	DC5V 500mA (non inclus)	

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité
- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux, rideaux etc. Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous
- renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le mmédiatement avec un tissu doux.
- · Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- · N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- · Les images de ce manuel peuvent dif férer de l'aspect réel du produit.
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément
- pour un traitement adapté. Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble
- pour de plus amples informations. Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.

- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du compartiment des piles avant la première

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis.

REMARQUE Caractéristiques et accessoires ne seront pas valables pour tous les pays. Pour plus d'information. contacter le détaillant le plus proche.

### À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site: www.oregonscientific.fr.

Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement sur le site: https://us.oregonscientific.com/service/support.asp

NOTA Este producto está especialmente equipado Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le para acceder a la radio del tiempo NOAA, aunque no site: http://us.oregonscientific.com/about/international. tiene una función de alerta cuando se producen alertas meteorológicas. Para la recepción de alertas, considere nuestros modelos WR202 y WR203 o modelos con la

### ACERCA DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIO DEL TIEMPO

Radio de Emergencia con Fuente de

Alimentación Múltiple

Modelo: WR201

**MANUAL DEL USUARIO** 

Esté siempre al día de los últimos acontecimientos

gracias a este práctico dispositivo: Manténgase

sintonizado con su emisora de radio favorita o escuche

La radio de emergencia con fuente de alimentación

múltiple, que viene equipada con una sirena de

emergencia, una linterna y puede cargar su teléfono

móvil es un artículo imprescindible para sus aventuras.

Mantenga este manual a mano cuando utilice su nuevo

producto. Contiene instrucciones prácticas paso a paso,

así como especificaciones técnicas y advertencias con

las que se debe familiarizar.


función de Alerta v Alerta SAME

las advertencias meteorológicas más recientes.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) es una agencia de la Administración Nacional Oceánica v Atmosférica (NOAA), que opera una red nacional de estaciones de radio conocida como la Radio del Tiempo NOAA (NWR).El sistema de radio NWR transmite alertas informativas para todo tipo de amenazas, tanto naturales como tecnológicas En conjunción con el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), la NWR es una red de radiotransmisión todo-en-uno para amenazas meteorológicas y es considerada la única fuente para todo tipo de información relacionada con el tiempo v con situaciones de emergencia.

La red nacional de NWR se compone de más de 1000 estaciones en los Estados Unidos. Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE.UU. y los Territorios de EE.UU. en el Pacífico.Las emisiones de radio están diseñadas para satisfacer las necesidades de cada región.La programación se repite cada pocos minutos v consta de un pronóstico local, de las condiciones meteorológicas de la región y de los pronósticos marinos.


También se proporciona información adicional, como los niveles de caudal de los ríos y los datos climáticos. Durante las emergencias, las emisiones regulares se interrumpen para informar acerca de alertas específicas.



- 1. Botón VOL: Enciende / apaga la radio y ajusta el
- 2. **SIREN:** Activa / desactiva la alarma de emergencia
- Panel solar
- 4. Selector de MODO : Seleccione la frecuencia de radio (AM / FM), la Radio Nacional de Meteorología (canales 1-7 de NWR) o la carga del teléfono móvil
- 5. Manivela: Gire la manivela para cargar la batería o

6 Indicador LED: luz roja para indicar que la unidad / teléfono móvil está cargando o la luz verde para indicar que la radio está encendida

### VISTA TRASERA



- 1. -O- Encienda / apaga la linterna
- 2. TUNING (SINTONIZADOR): Ajusta la frecuencia de radio (AM / FM)
- 3 Antena
- 5. Conector del cargador de teléfono móvil
- 6. Toma de auriculares
- 7. Toma de alimentación

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Este Radio de Emergencia con Fuente de Alimentación Múltiple incluye una batería recargable que puede almacenar la energía de diversas fuentes: Un panel solar una manivela manual o un adaptador (No incluido con el producto) para suministrar corriente

### Inserte la batería recargable

- 1. Con un destornillador, quite el tornillo de la tapa del compartimento de la batería y levante la tapa.
- 2. Inserte la batería (con los lados cilíndricos hacia los
- 3. Alinee los agujeros del conector con los pines y, a continuación, inserte el conector



- 4. Empuje los cables hacia dentro y asegúrese de que permanezcan en el interior del compartimento de la
- 5. Cierre el compartimiento de la batería y asegure la tapa con el tornillo.

### ENERGÍA SOLAR

Exponga el panel solar directamente a la luz del sol.

### CONSEJOS

- · Para obtener meiores resultados al cargar la batería, coloque el panel solar directamente en
- · Posicione el panel solar de la siguiente manera:

Dirección del panel solar:	Región en la que reside:
Norte	Hemisferio sur
Sur	Hemisferio norte

- Se tarda unas 18 horas en cargar completamente la batería mediante energía solar (En condiciones de luz intensa).
- No raye la superficie del panel solar ni la limpie con un detergente fuerte. No exponga el panel solar a la lluvia, la nieve o la
- humedad. El tiempo de recarga o funcionamiento de la batería recargable se determinada por la intensidad de

- la luz solar o la dirección de los paneles solares respecto al sol.
- No sobrecargue la batería

NOTA El panel solar no se puede utilizar para

#### MANIVELA

Los teléfonos móviles sólo puede cargarse mediante el uso de la manivela o de un adaptador de alimentación (Requiere su compra por separado). Para cargar la unidad:

- Desplace el selector de MODO a cualquier posición distinta a ... 2. Levante la manivela y gire en sentido horario.
- Para cargar el teléfono móvil: Mediante el cable USB (No incluido), conecte un extremo al teléfono móvil y el otro extremo al conector del cargador de teléfono móvil.
- 2. Desplace el selector de **MODO** a la posición 3. Levante la manivela y gire en sentido hora
- NOTA 1 minuto girando la manivela puede suministrar suficiente energía para unos 10 minutos de radio

Se necesitarían alrededor de 50 minutos girando la manivela de manera continua (2 vueltas por segundo) para cargar completamente la batería

## SUMINISTRO DE CORRIENTE DEL ADAPTADOR

Para utilizar este método de alimentación, debe adquirir primero un adaptador de 5V.

- 1. Levante la cubierta de plástico blando en la parte nosterior de la unidad 2. Conecte el adaptador a la unidad y enchufe el
- extremo a la toma de corriente. 3. Desplace el selector de **MODO** a  $\Box$  o cualquier

NOTA Se tarda 2.5 horas para cargar completamente la batería utilizando un cargador (No incluido).

otra posición dependiendo de lo que quiera cargar.

Para encender o apagar la radio y ajustar el

· Gire el mando del volumen (VOL). La luz verde indica que la radio está encendida.

NOTA Durante la carga, incluso si la radio está encendida, la luz indicadora se iluminará de color

### Para seleccionar la frecuencia:

- 1. Desplace el selector de MODO para seleccionar
- 2. Gire la ruedecilla del SINTONIZADOR para ajustar la frecuencia.

CONSEJO La calidad de la recepción puede variar de un lugar a otro. Trate de posicionar la radio en diferentes lugares. Si utiliza la radio en interiores, la recepción mejorará a medida que se acerque a las ventanas o habitaciones de arriba de su residencia u hogar. Asegúrese de extender la antena para meiorar la recepción.

### RADIO METEOROLÓGICA DE NOAA

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza una de las siete frecuencias de radio preestablecidas para los transmisores de la radio del tiempo de NOAA distribuidos por todo el país. Por favor remítase al siguiente número de teléfono v el enlace del sitio web para encontrar el canal adecuado de su condado:

### Para contactar con el NWS por teléfono:

- 1. Teléfono: 1-888-NWR-SAME (1-888-697-7263).
- 2. Siga las indicaciones a través de un sencillo menú de voz

## Para obtener los canales de NWS de radio en

- 1. Visite www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm
- 2 Haga clic en el Estado del que requiere la información

Por eiemplo, si hace clic en "Montana" obtendrá una lista de información relevante para el Estado de Montana, incluyendo los nombres de los condados, la ubicación de los transmisores NWR, la frecuencia del transmisor, la intensidad de la señal en vatios y cualquier comentario que sea aplicable.

Eiemplo de los primeros 10 canales de radio del condado:

CONDADO	TRANSMI-	FRECU-	NOMBRE	ELEGIR
	SOR NWR	ENCIA		CANAL
		(MHZ)		<b>DERADIO</b>
Beaverhead	Butte,MT	162.550	WXL79	7
Beaverhead	Dillon,MT	162.475	WNG638	4
Big Horn	Billings,MT	162.550	WXL27	7
Blaine	Havre, MT	162.400	WXL53	1
Blaine	Billings MT	162.475	WWG85	4
Broadwater	Helena, MT	162.400	WXK66	1
Carbon	Billings MT	162.550	WXL27	7
Carter	Baker, MT	162.550	WXK57	7
Cascade	Great Falls,	162.550	WXJ43	7
	MT			
Chouteau	Miles Hill, MT	162.500	WWG84	5

Después de identificar la frecuencia de su emisora local de Radio NOAA, consulte la siguiente tabla para encontrar el canal correspondiente (1-7).

Desplace el selector de MODO para seleccionar

Los ejemplos de qué radio elegir un lugar en particular aparecen en la columna de la derecha de la tabla anterior.

CANAL	FRECUENCIA DE RADIO	
	CORRESPONDIENTE	
1	162.400 MHz	
2	162.425 MHz	
3	162.450 MHz	
4	162.475 MHz	
5	162.500 MHz	
6	162.525 MHz	
7	162.550 MHz	

### SIRENA DE EMERGENCIA

Empuje el botón **4** SIREN hacia fuera para activar la

Asimismo, para apagar la alarma, vuelva a desplazar **◀ SIREN** a su posición original.

Pulse -o- para encender / apagar la linterna.

ESPECIFICACIONES		
TIPO	DESCRIPCIÓN	
LxWxH	6,3 x 1,8 x 3,0 pulgadas	
	(160 x 45 x 77 mm)	
Peso	10,9 onzas (308 g)	
Radio AM	520 - 1710 KHz	
Radio FM	88 – 108 MHz	
Batería	350mAh 3,6V Ni-MH	
	Batería recargable	
Adaptador de	DC5V 500mA (No incluido)	
alimentación		

### PRECAUCIÓN

- No exponga el producto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o
- No cubra los orificios de ventilación con obietos como periódicos, cortinas, etc. No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera
- líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática. No limpie la unidad con materiales abrasivos o
- corrosivos. No manipule los componentes internos. De hacerlo
- se invalidaría la garantía. • Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Las imágenes de esta quía para el usuario pueden ser distintas al producto en sí. Cuando elimine este producto, asegúrese de
- que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.

- · La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados, Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- · Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlas separadamente para poder tratarlas.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen. de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimento para pilas antes de usarlo por primera vez.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden experimentar cambios sin previo aviso.

NOTA No todas las funciones y accesorios estarán disponibles en todos los países. Sírvase ponerse en contacto con su distribuidor local si desea más información.

### SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon

Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite <a href="https://us.oregonscientific.com/service/support.">https://us.oregonscientific.com/service/support.</a>

Si está en España v quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es, Para consultas internacionales, por favor visite <a href="http://us.oregonscientific.">http://us.oregonscientific.</a> com/about/international.asp

> © 2011 Oregon Scientific. All rights reserved P/N:300103024-00001-10





